

PFLEGEANWEISUNG MINERALWERKSTOFF

Der acrylharzgebundene Mineralwerkstoff besticht – konträr zur Optik – mit seiner angenehm warmen Haptik. Zusammengesetzte Platten bzw. unterklebte Becken wirken wie aus einem Guss. Umso erstaunlicher ist seine massive Materialeigenschaft, die für jahrelange Beanspruchung geschaffen ist. Kratz- und Gebrauchsspuren sind bei einer üblichen Benutzung unvermeidbar und fallen bei hochglanz- und farbintensiven Dekoren eher auf, als bei anderen Dekoren. Damit Sie auch zukünftig Freude mit diesem Material haben, sollten nachfolgende Pflegehinweise eingehalten werden:

Pflegeanleitung

Normale Verschmutzungen

Bitte reinigen Sie die Oberflächen mit einem milden nicht scheuernden Reinigungsmittel. Ein haushaltsübliches Reinigungsmittel reicht vollkommen aus.

Kalkflecken

Kalkflecken entfernen Sie mit einer wasserverdünnten Essigessenz. Bitte im Mischverhältnis 1:2 (1 Maßeinheit Essigessenz zu 2 Maßeinheiten Wasser) anwenden: Mit einem mit dieser Lösung getränkten Lappen die verunreinigte Fläche putzen ggf. durch Einwirkung der Lösung auf die Kalkflecken ein paar Minuten einwirken lassen. Mit klarem Wasser nachwischen. Bei stärkeren Flecken den Vorgang wiederholen bzw. Flüssigkeit einige Minuten einwirken lassen.

Hartnäckige Flecken

Hartnäckige Flecken (wie z.B. Kaffee, Tee, Haarfärbemittel, etc.) entfernen Sie einfach mit dem Saxoboard-Cleaner (Art.Nr. 570 855): Der Saxoboard-Cleaner entfernt hartnäckige Flecken ohne den Oberflächenglanzgrad bei sachgerechter Anwendung zu verändern. Einfach die zu behandelnde Stelle mit dem Saxoboard-Cleaner einsprühen und mit einem weichen Lappen und klarem Wasser entfernen. Bei hartnäckigeren Flecken den Cleaner längere Zeit einwirken lassen (ca. 30 Min.) Weitere Anwendungshinweise entnehmen Sie dem rückseitigen Etikett des Cleaners.

Hartnäckige Flecken – Schmutzradierer

Bei hartnäckigen Verschmutzungen (z.B. Schuhcreme) können Sie auch Reinigungsschwämme (Schmutzradierer) einsetzen. Diese erhalten Sie beispielsweise als gängiges Produkt unter dem Namen „Meister Propper Schmutzradierer“ im Einzelhandel.

Desinfektionsmittel

Die Verwendung von Desinfektionsmitteln auf Mineralwerkstoff ist nicht zu empfehlen. Abhängig von Dekor und Oberflächenfinish können durch das Einwirken von Desinfektionsmitteln Oberflächenveränderungen in Form von Farbveränderungen/ Aufhellungen oder Mattierungen entstehen. Sollte dennoch einmal versehentlich Desinfektionsmittel auf die Mineralwerkstoffoberfläche gelangen, muss dieses umgehend abgewischt und mit klarem Wasser nachgereinigt werden. Ist die Nutzung von Desinfektionsmittel unumgänglich, sollten helle Dekore bevorzugt werden, das Desinfektionsmittel nur kurzzeitig auf die Oberfläche einwirken (keine getränkten Tücher o. ä. auf der Mineralwerkstoffoberfläche liegen lassen) und folgendes Produkt eingesetzt werden: „Acrylan“; Antiseptica cehm.- pharm. Prod. GmbH, Pulheim/Brauweiler.

Kalkflecken

Es sollten generell Schneidbretter und Topfuntersetzer verwendet werden. Falls die Oberfläche dennoch Gebrauchsspuren aufweisen sollte, so haben Sie den Vorteil, dass Mineralwerkstoff-Oberflächen in Form einer Nachbehandlung (s. Oberflächenauffrischung) wieder aufbereitet werden können.

Reiniger / Verunreinigung	Wasser + weiches Tuch (ggf. Spülmittellösung)		Sidel Küchen-Kraft Spray		Bref Power Fettlöser Spray		GetaCore® Reiniger	
	SM / EM	BG	SM / EM	BG	SM / EM	BG	SM / EM	BG
Fingerprints	x	x	x		x			
Kaffee	x	x					x	x
Tee	x	x					x	x
Rotwein	x	x					x	x
Ketchup eingetrocknet	x	x	x	x	x	x		
Pflanzenöl	x	x	x	x	x	x		
Haartönung	x	x					x	x

Oberfläche: SM = Seidenmatt | EM = Edelmatt | BG = Brillantglanz

Unsere Tests / Empfehlungen werden nach besten Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt/durchgeführt. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden. Zudem können aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung sowie aus Änderungen von Normen sowie Dokumenten des öffentlichen Rechtes technische Änderungen resultieren. Daher kann der Inhalt dieser Empfehlung weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen. Rezepturänderungen bei den Herstellern und/oder nicht fachgerechte Anwendung/Verarbeitung können zu abweichenden Prüfergebnissen führen und liegen außerhalb unseres Einflussbereichs. Eine Gewährleistung kann daher nicht übernommen werden.

Gern beantworten wir Ihre Fragen unter: **03522 - 52 66 50**

((Mo bis Fr 8 - 16 Uhr)

oder erfahren Sie mehr im Montagevideo unter:

www.saxoboard.net/details-montage/video.html